GOOD PRACTICES

en matière de prévention des troubles psychiques liés au travail



Pays-Bas

Canada (Québec),
Danemark
Balance

Autriche

Autriche

RECOMMANDATIONS

PREVENIR le BURN-OUT¹

- Développer les recherches quantitatives
- Renforcer les approches qualitatives
- Agir préventivement
- Définir le BO de manière uniforme
- Intégrer les RPS dans la formation des professionnels de santé
- Intégrer la réparation du BO dans les risques professionnels

LUTTER contre le BURN-OUT

- Renforcer la coopération entre les acteurs
- Favoriser la communication à tous les niveaux
- Sensibiliser et éduquer à la promotion de la santé (1°)
- Acquérir des compétences pour identifier et résoudre les situations à risques (2°)
- Accompagner et réinsérer les travailleurs (3°)









